

D TUBE 2

BLUETOOTH SPEAKER



USER MANUAL

DOCKIN

INHALT

ALLGEMEINES

Willkommen in der DOCKIN Familie!	3
---	---

SICHERHEIT

Bedienungsanleitung lesen & aufbewahren	4
Symbol- und Begriffserklärung	4
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	5
Sicherheitshinweise	6
Lieferumfang prüfen	9

VERWENDUNG

BEDIENELEMENTE	10
D TUBE 2 anschalten	11
Pairing	11
Anschlüsse.....	12
Stereo Link Funktion.....	13
Technische Spezifikationen	14
FAQ	15
Konformitätserklärung.....	16
Herstellerinformationen und Service	16
Entsorgung.....	17

WILLKOMMEN IN DER DOCKIN FAMILIE!

About DOCKIN

Unsere fokussierten Ansprüche sind Ehrlichkeit und Authentizität. Beides fließt in unsere tägliche Arbeit ein und lässt sich daher auch eins zu eins auf DOCKIN als Marke und unsere Produkte übertragen.

Im klassischen Audio-Markt ist unsere Herausforderung als neue und junge Marke, Grenzen zu sprengen, neue Weichen zu stellen und die Horizonte des Sounds zu erweitern. Wir wollen unserer gesamten Community eine höhere Lebens- und Soundqualität bieten – sei es durch unsere Produkte, unseren Kundenservice oder der direkten & ehrlichen Kommunikation.

UNSER ANSPRUCH

Wir stecken unser Herzblut in Audiokonzepte, mit denen du das Sounderlebnis in deinem flexiblen und mobilen Leben noch besser genießen kannst – immer und überall! Dabei stehen für uns erstklassige Verarbeitung und ein bestechender Sound stets im Fokus.

PASSION FOR SOUND

Das ist für uns kein an den Haaren herbeigezogenes Marketing-Kauderwelsch. Unser Team besteht aus Menschen mit ausgeprägter Audio-Expertise und großer Leidenschaft für Klang und Ästhetik. Die Passion für Musik, Sound und die Technologie dahinter verbindet das Team und macht unsere Produkte einzigartig.

Finde mehr über uns heraus auf www.dockin.net!



Spotify:
[dockin_de](#)



Instagram:
[my_dockin](#)



Facebook:
[/dockinDE](#)

BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN & AUFBEWAHREN



Diese Bedienungsanleitung zu deinem D TUBE 2 Bluetooth® Lautsprecher (nur „D TUBE 2“) enthält wichtige Informationen zu Sicherheit und Handhabung. Lies daher die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor du den D TUBE 2 benutzt, und bewahre sie auch für die weitere Nutzung gut auf. Wenn du die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen und insbesondere die Sicherheitshinweise nicht beachtest, kann dies zu Sachschäden und schlimmstenfalls sogar zu Personenschäden führen. Wenn du deinen D TUBE 2 an jemanden weitergibst, achte darauf, auch diese Bedienungsanleitung mitzugeben.

Diese Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachte im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Du kannst diese Bedienungsanleitung auf der Seite **www.dockin.net** unter **Support** auch als PDF herunterladen.

SYMBOL- UND BEGRIFFSERKLÄRUNG

Hier findest du eine Übersicht der sicherheitsrelevanten Symbole und Begriffe, die in dieser Bedienungsanleitung, auf dem D TUBE 2 oder auf seiner Verpackung verwendet werden.



WARNUNG

Diese Kombination aus Warnsymbol und -begriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.



Das GS-Symbol auf dem Netzteil steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Dieses Symbol kennzeichnet das Steckernetzteil als Gerät der Schutzklasse II.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Dieses Symbol bescheinigt, dass die elektromagnetische Störausstrahlung des Geräts unter dem von der US-amerikanischen Federal Communications Commission genehmigten Grenzwert liegt.



Prüfsiegel ETL Listed: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen die Anforderungen an die elektrische Produktsicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika.



Das Steckernetzteil darf nur in Innenräumen verwendet werden.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Der D TUBE 2 ist als Lautsprecher für den privaten Gebrauch konzipiert. Er eignet sich nicht für die Verwendung im gewerblichen Bereich. Für die Verbindung mit dem gewünschten Quellgerät hast du unterschiedliche Möglichkeiten: Du kannst das Quellgerät via Bluetooth® 5.0 oder mithilfe eines AUX-Kabels mit dem D TUBE 2 verbinden.

Verwende den D TUBE 2 nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der D TUBE 2 ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG **Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Handhabung, fehlerhafte Elektroinstallation und zu hohe Netzspannung können zu einem Stromschlag führen.

- Achte darauf, dass die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt, wenn du den D TUBE 2 zum Aufladen daran anschließt.
- Stelle sicher, dass die Steckdose, an die du den D TUBE 2 anschließt, gut zugänglich ist, damit du den D TUBE 2 bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen kannst.
- Verwende zum Laden des D TUBE 2 ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Stromkabel.
- Verwende den D TUBE 2 nicht mehr, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Stromkabel bzw. dessen Anschlussstecker defekt ist.
- Öffne keinesfalls das Gehäuse vom D TUBE 2, sondern wende dich für Reparaturen an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. Innerhalb des Geräts befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Tauche den D TUBE 2 und das Stromkabel keinesfalls in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Benutze den D TUBE 2 weder im Regen noch in Feuchträumen.
- Stell sicher, dass der D TUBE 2 und das Stromkabel nicht mit offenem Feuer und heißen Flächen in Kontakt kommt.
- Achte darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt wird und lege es nicht über scharfe Kanten.
- Trenne den D TUBE 2 von der Stromversorgung, wenn er vollständig aufgeladen ist, bevor du den D TUBE 2 reinigst oder wenn eine Störung auftritt.
- Trenne angeschlossene externe Geräte sofort vom D TUBE 2, wenn eine Störung auftritt.



WARNUNG **Explosions- und Brandgefahr!**

Bei unsachgemäßem Umgang mit dem D TUBE 2 kann der integrierte Akku explodieren oder einen Brand verursachen.

- Setze den D TUBE 2 keiner übermäßigen Wärme oder Hitze, wie direktem Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem, aus.
- Verwende zum Laden des D TUBE 2 ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Stromkabel.



WARNUNG **Verätzungsgefahr!**

Auslaufende Akkuflüssigkeit kann bei Berührung mit der Haut oder anderen Körperteilen Verätzungen verursachen.

- Wenn du bemerkst, dass Akkuflüssigkeit austritt, vermeide unbedingt, dass Haut, Augen oder Schleimhäute damit in Kontakt kommen. Falls du versehentlich mit Akkuflüssigkeit in Berührung gekommen bist, spüle die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser aus und suche umgehend einen Arzt auf.
- Verwende unbedingt Schutzhandschuhe im Falle eines auslaufenden Akkus und entferne ausgelaufene Akkuflüssigkeit mit einem trockenen, saugfähigen Tuch.



WARNUNG **Gefahren für bestimmte Personengruppen!**

- Der D TUBE 2 kann von Kindern ab acht Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des D TUBE 2 unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem D TUBE 2 spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Achte darauf, dass Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial oder dem D TUBE 2 spielen.

- Halte Kinder, die jünger als 8 Jahre alt sind, vom D TUBE 2 und dem Stromkabel fern.
- Bewahre den D TUBE 2 außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Lasse den D TUBE 2 nicht unbeaufsichtigt, während du ein externes Gerät daran auflädst.



WARNUNG **Gesundheitsgefahr!**

Während des Betriebs erzeugt der D TUBE 2 Magnetfelder, durch die medizinische Geräte wie z. B. Herzschrittmacher in ihrer Funktion beeinträchtigt werden können. Außerdem kann es zu Störungen oder Unfällen führen, wenn du den D TUBE 2 an bestimmten Orten benutzt.

- Halte immer einen Mindestabstand von 10 cm zwischen dem medizinischen Gerät und dem D TUBE 2 ein. Wende dich bei Rückfragen dazu ggf. an deinen Arzt.
- Benutze den D TUBE 2 nicht in explosionsgefährdeter Umgebung.
- Achte darauf, den D TUBE 2 nur dort zu benutzen, wo drahtlose Funkübertragung gestattet ist.



WARNUNG **Gefahr von Gehörschäden!**

Bei dauerhaftem Hören mit hoher Lautstärke besteht die Gefahr das Gehör zu schädigen.

- Vermeide es, über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke zu hören.
- Achte darauf, ausreichend Abstand zum D TUBE 2 einzuhalten und halte dein Ohr nie unmittelbar an den Lautsprecher.
- Stelle die Lautstärke am Quellgerät auf eine niedrige Stufe, bevor du die Wiedergabe am D TUBE 2 startest. Wenn du das Quellgerät auf volle Lautstärke eingestellt hast, entsteht ggf. ein sehr hoher Schalldruck, der nicht nur organische Schäden verursachen, sondern auch psychologische Auswirkungen haben kann. Kinder und Haustiere sind hierbei besonders gefährdet.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Durch unsachgemäße Handhabung kannst du den D TUBE 2 beschädigen.

- Stell den D TUBE 2 nicht auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten, Heizung etc.).
- Bring das Stromkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Lade den D TUBE 2 etwa alle sechs Monate voll auf, auch wenn du den D TUBE 2 gar nicht oder nur unregelmäßig verwendest.

LIEFERUMFANG PRÜFEN

Stelle sicher, dass der Lieferumfang vollständig und alle Teile unbeschädigt sind, bevor du den D TUBE 2 in Betrieb nimmst:

1. Nimm den D TUBE 2 und sämtliches Zubehör aus der Verpackung.
2. Kontrolliere anhand der folgenden Auflistung, ob der Lieferumfang vollständig ist.


Der Lieferumfang umfasst folgende Einzelteile:

- D TUBE 2 Lautsprecher
 - USB Ladekabel
 - AUX-Kabel (3,5 mm-Klinkenkabel)
 - Bedienungsanleitung
3. Kontrolliere, ob der D TUBE 2 oder das Zubehör Schäden aufweisen.

Wenn dies der Fall ist, benutze den D TUBE 2 nicht, sondern wende dich über die Serviceadresse an den Hersteller.

BEDIENELEMENTE

DE



• Status LED

- » LED blinkt blau - Bluetooth Pairing Modus
- » LED dauerhaft blau - Bluetooth verbunden
- » LED blinkt schnell blau - Max / Min Lautstärke Indikator

• [+] Knopf

- » Drücken: Lautstärke erhöhen
- » Drücken und halten: Nächster Song

• Power

- » Drücken und 2 Sek. halten: Anschalten
- » Drücken während Musik spielt: Play / Pause
- » Drücken und 8 Sek. halten: Lautsprecher resettet


• [M] Knopf

- » Drücken: Anruf annehmen / beenden
- » Drücken und halten: Anruf ablehnen
- » Drücken: Wiedergabe Modus wechseln Bluetooth -> SD Karte -> AUX (wiederholt sich, braucht verbundenes AUX Kabel oder eingesteckte Micro SD Karte)

• [-] Knopf

- Drücken: Lautstärke verringern
- Drücken und halten: Vorheriger Song

D TUBE 2 ANSCHALTEN



- Halte die -Taste deines D TUBE 2 etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um ihn anzuschalten.

Der TUBE 2 verbindet sich automatisch mit der letzten Bluetooth®-Quelle (blaue LED leuchtet dauerhaft) oder wechselt in den Pairing-Modus, falls die letzte Quelle nicht verfügbar ist (blaue LED blinkt).

PAIRING

Verbindung via Bluetooth®-Funktion herstellen:

1. Aktiviere die Bluetooth®-Funktion am Quellgerät (Bluetooth®-Einstellungen).
2. Suche in den Bluetooth®-Einstellungen nach verbindungsreifen Geräten.
3. Wähle „DOCKIN D TUBE 2“ aus der Liste der Bluetooth®-Geräte aus.

Nach erfolgreichem Pairing leuchtet die blaue LED deines D TUBE 2 dauerhaft und ein Bestätigungston ertönt.

Wenn das Wiedergabegerät gewechselt werden soll, kann mit der „M“ Taste die aktuelle Verbindung unterbrochen werden. Der Lautsprecher geht wieder in den Pairing Modus und kann mit einem anderen Wiedergabegerät verbunden werden. Das Drücken der -Taste stellt die letzte Bluetooth Verbindung wieder her.

ANSCHLÜSSE


DE

AUX Anschluss

Verbinde das AUX Kabel, der Eingang schaltet automatisch auf die AUX Wiedergabe um.

Batterieanzeige

Vier LED zeigen den Ladezustand des D TUBE 2 an. Jede LED steht hierbei für eine Ladung von 25%.




USB C Anschluss

- » Laden: Verbinde ein beliebiges USB DC 5V-1A Netzteil mit dem USB C Anschluss, um den D TUBE 2 zu laden. Die Ladezeit beträgt 3,5 Stunden.
- » Datenzugriff: Für das Bespielen der Micro SD Karten muss diese in den Lautsprecher eingelegt werden und das USB C Kabel mit einem Computer verbunden werden. Dann können Musikdateien auf die Speicherkarte aufgespielt werden. Der Lautsprecher muss hierfür ausgeschaltet sein und dann mittels -Knopf eingeschaltet werden.

Micro SD Card slot

Setze eine Micro SD Karte in den Lautsprecher ein während er eingeschaltet ist, um die Wiedergabe zu ermöglichen. Zwei kurze Bestätigungstöne erklingen. Der Wiedergabemodus kann durch kurzes gleichzeitiges drücken von "+" und dem -Knopf zwischen Normal und Zufall gewechselt werden.

STEREO LINK FUNKTION




Verbinde zwei DOCKIN D TUBE 2:

1. Schalte beide Lautsprecher ein und stelle sicher, dass sie nicht mit einem Gerät verbunden sind. Drücke die "M" Taste zum Trennen der Verbindung falls notwendig.
2. Drücke die "+" und "-" Knöpfe auf dem ersten Lautsprecher (dies ist der linke Lautsprecher). Hierdurch wird die Stereo Link Verbindung hergestellt. Der andere Lautsprecher (dies ist der rechte Lautsprecher) zeigt eine dauerhaft blaue LED als Bestätigung.
3. Nun kann das Wiedergabegerät normal mit dem ersten Lautsprecher verbunden werden, wie oben beschrieben.
4. Um die Stereo Link Verbindung zu trennen, drücke kurz "+" und "-" gleichzeitig bei beiden Lautsprechern.

Die Stereo Link Verbindung wird gespeichert und beim nächsten Einschalten wieder hergestellt. Der erste Lautsprecher zeigt alle Statusänderungen mit seiner LED, der zweite bleibt dauerhaft blau. Während einer bestehenden Verbindung können die Bedienelemente von beiden Lautsprechern genutzt werden, da diese gekoppelt sind.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

DE



Produkt:	D TUBE 2 Bluetooth® Lautsprecher
Artikelnummer:	15964
Akku:	Lithium ion (3,000 mAh)
Musikwiedergabezeit :	Bis zu 10 Stunden
Treiber:	2x 60mm Vollbereichstreiber , 2x 65mm passive Radiatoren
Frequenzbereich:	65Hz-18kHz
Nennleistung:	15 W
Schutzklasse:	IPX6
Abmessungen:	210 × 90 mm
Gewicht:	910 g
Verbindungsmöglichkeiten:	Bluetooth® 5.0, AUX, Micro SD Card (up to 32GB)
Vorhandene Anschlüsse:	USB C Ladeanschluss DC 5 V-1A, 3.5 mm Klinkenbuchse (AUX), Micro SD Slot

Angaben zur

Bluetooth Funktion:

Frequenzbereich: 2.402–2.480 GHz

Sendeleistung: 4 dBm

Dateiformate für Musikdateien
auf der Micro SD Karte: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC

FAQ

Keine Verbindung möglich

1. Lautsprecher neu starten
2. Falls Code benötigt wird "0000" eingeben

Verbindung instabil

1. Entfernung von 10m einhalten zwischen Wiedergabegerät und Lautsprecher
2. Sicherstellen, dass sich keine Hindernisse zwischen Wiedergabegerät und Lautsprecher befinden

Micro SD Karte spielt nicht ab

1. Formatierung muss FAT32 sein
2. Musikdateien müssen in den Formaten WAV, MP3, WMA, APE oder FLAC sein

Kein Ton bei Wiedergabe

1. Prüfe die Lautstärkeeinstellungen bei Wiedergabegerät und am Lautsprecher
2. Prüfe ob Pause oder Stummschaltung aktiv sind

Lautsprecher lässt sich nicht einschalten

1. Akku wahrscheinlich leer

Lautsprecher reagiert nicht mehr

1. Reset durchführen indem die  Taste für 8 Sekunden gedrückt wird.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Stage10 GmbH, dass der in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Funkanlagentyp D TUBE 2 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://support.dockin.de/hc/de/articles/360003225600>
-EU- Konformitaet

HERSTELLERINFORMATIONEN UND SERVICE

Wenn du Rückfragen zum D TUBE 2 hast oder falls Probleme bei der Bedienung auftreten o. Ä., wende dich zunächst per E-Mail an folgende Stelle:

info@dockin.net

DOCKIN is a trademark of

Stage10 GmbH | Torstr. 49 | 10119 Berlin | Germany

ENTSORGUNG

Verpackung entsorgen



Entsorge die Verpackung sortenrein:

- Pappe und Karton zum Altpapier
- Folien in die Wertstoffsammlung

Gerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte dein D TUBE 2 einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher bist du gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in deiner Gemeinde/ deinem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Gebe den D TUBE 2 vollständig (mit dem Akku) und nur in entladendem Zustand an deiner Sammelstelle ab!

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium,
Hg = Quecksilber, Pb = Blei

DOCKIN
PASSION FOR SOUND

www.dockin.net

